FICHA TECNICA

TINTURA FRANCESA® TENAX® LAS BANDERAS®

DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS

Este producto contiene una tintura penetrante a partir de alcohol que la hace más efectiva que cualquier otra. Puede utilizarse tanto para cuero liso como para ante y nubuck, sin peligro alguno.

Debido a su fórmula exclusiva, la tintura puede ser utilizada de un color claro a otro más oscuro. Con respecto a la anterior fórmula de este producto, la nueva fórmula más concentrada y de colores más perfectos, permite penetrar en el cuero con mucha más facilidad, haciendo la aplicación más rápida.

Para los cueros que no presenten una porosidad mínima que permita una penetración del tinte (algunos cueros de baja gama han podido ser tratados con el empleo de una resina que haya obstruido los poros, haciendo el cuero impermeable), es conveniente decapar con el DECAPANTE SAPHIR® dos o más veces hasta la desaparición de la capa química.

UTILIZACIÓN

Se emplea sobre todos los cueros lisos (que presenten una mínima porosidad), y también sobre ante, nubuck y cueros con pelo. Por otra parte, el tratamiento particular de ciertos cueros con el empleo de muchas resinas, hace que este producto no esté recomendado para los interiores de coches, y ciertos muebles de cuero.

Hacer una prueba previa en una parte no visible del cuero. Si alguna tintura puede penetrar en el cuero, esa es la TINTURA FRANCESA® TENAX® LAS BANDERAS®: el tinte con mayor penetración y fijación del mercado.

MODO DE EMPLEO

Les aconsejamos utilizar primero el JABÓN LIMPIADOR REGENERANTE AVEL® o EL UNGÜENTO JABÓN ETALON NOIR® para limpiar el artículo con el fin de eliminar el posible polvo o suciedad grasa.

En caso de cueros deteriorados, utilizar el DECAPANTE SAPHIR® para retirar suciedades, grasas, ceras, y capas de tinte anteriores o de origen. Posteriormente, aplicar la tintura con un pincel, dejándola secar.

Si se desea dar una segunda capa (no suele ser necesario), la primera capa debe estar totalmente seca, y haber cepillado la piel de restos de tinte.

CONSEJOS

Para verificar la porosidad del cuero y poder actuar correctamente, conviene mojar el cuero (atención, no con cueros muy delicados) para ver si el agua penetra. De forma general, es fácil comprobar visualmente si los poros del cuero están abiertos o cerrados.

PRESENTACION

CONTENIDO	Presentación del producto				Condiciones de cartonaje			
	Tipo embalaje	Dimensiones en mm			Nº unid por caja	Dimensiones en mm		
		Ancho	Alto	Fondo		Ancho	Alto	Fondo
500 ml	Bidón de plástico	100	185	45	6	140	200	210
1 L	Bidón de plástico	105	225	55	6	190	240	220
5 L	Bidón de plástico	180	285	135	4	290	300	365

OTROS DATOS

CODIGO	0814	0816	0819
CONTENIDO	500 ml	1 L	5 L
TINTES	**CODIGOS EAN**	**CODIGOS EAN**	**CODIGOS EAN**
NEGRO	3324010814011	3324010816015	3324010819016
MARRON OSC	3324010814059	3324010816053	3324010819054
AZUL MARINO	3324010814066		
BURDEOS	3324010814080	3324010816084	3324010819085
VERDE OSCURO	3324010814202		
MARRON MEDIO	3324010814042	3324010816046	3324010819375
ROJO	3324010814103		
MARRON CLARO		3324010816039	3324010819030